



Volvo Trucks. Driving Progress

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Extintor



Colocação na cabina.

Extintor de pó

O extintor é um componente importante do equipamento de segurança. É extremamente fiável, tem uma grande capacidade e suporta temperaturas até -30°C.

O extintor é capaz de extinguir incêndios nos sistemas eléctricos e de travagem. Está localizado ao lado do motorista, junto do banco, o que faz com que seja fácil de alcançar em caso de incêndio.

Variantes

- FIREXT2F** - Extintor de 2 kg - Autocolante em francês.
- FIREXT2G** - Extintor de 2 kg - Autocolante em alemão.
- FIREXT2P** - Extintor de 2 kg - Autocolante em português e espanhol.
- FIREXT25A** - Extintor de 2,5 kg - Autocolante em australiano inglês.
- FIREXT3FR** - Extintor de 3 kg - Autocolante em francês.
- FIREXT3S** - Extintor de 3 kg - Autocolante em sueco e inglês.
- FIREXT3F** - Extintor de 3 kg - Autocolante em finlandês.
- FIREXT3D** - Extintor de 3 kg - Autocolante em dinamarquês.
- FIREXT3N** - Extintor de 3 kg - Autocolante em norueguês.
- FIREXT3P** - Extintor de 3 kg - Autocolante em português.
- FIREXT3R** - Extintor de 3 kg - Autocolante em russo.

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com