



Volvo Trucks. Driving Progress

# FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Fecho das portas da cabina LOCK-MRP



Módulo de controlo no lado do motorista – Pressione o interruptor para trancar ambas as portas ou para destrancar a porta do passageiro.

## Fecho manual das portas com comando remoto da porta do passageiro

A porta do motorista pode ser trancada através do interruptor no painel de controlo da porta ou deslocando a pega de abertura para a frente. A porta só pode ser destrancada (aberta) deslocando a pega de abertura para trás.

A porta do passageiro pode ser trancada através do interruptor no painel de controlo da porta do motorista ou deslocando a pega de abertura para a frente. Pode ser destrancada através do interruptor no painel de controlo da porta ou deslocando a pega de abertura para trás. Ambas as portas podem, sempre de forma independente, ser trancadas e destrancadas com a chave a partir do exterior.



Desloque a pega de abertura da porta para trás para abrir a porta, desloque-a para a frente para trancar a porta.

# VOLVO

Volvo Truck Corporation  
[www.volvotrucks.com](http://www.volvotrucks.com)