

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Ajuste do volante



O intervalo de ajuste do volante proporciona a motoristas de diversas estaturas uma posição de condução ideal.

Ajuste do volante

Este sistema permite um ajuste flexível do volante para conseguir uma posição de condução ideal. Para facilitar a entrada e saída da cabina, o volante pode ser afastado do banco, ficando junto ao painel de instrumentos.

A versão com o ajuste adicional de volante (para além do ajuste de coluna de direcção) permite um maior ajuste do ângulo do volante. O volante pode, por exemplo, ser colocado numa posição mais vertical.

É utilizado um pedal para libertar o volante para todos os ajustes.

STGW-ADJ – ajuste do volante.

STGW-AD2 – volante e coluna de direcção ajustáveis (de -5° a 15°).

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Este sistema permite um ajuste flexível da posição de condução para aumentar o conforto e a segurança.
- O sistema de ajuste via pedal permite manter as duas mãos no volante enquanto se procede aos ajustes pretendidos.
- O volante também pode ser afastado do banco, para junto do painel de instrumentos, para facilitar a entrada e saída da cabina.
- O ajuste adicional do volante (opção) aumenta o ângulo de ajuste do volante, proporcionando maior conforto.

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com