



Включение/выключение TD-LED на информационном дисплее водителя -> Настройки автомобиля -> Обнаружение прицепа -> Вкл/Выкл.

Обнаружение прицепа с помощью светодиодного датчика

TD-LED позволяет обнаруживать прицепы, оборудованные лампами накаливания и светодиодными фонарями. Для ламп накаливания доступна полная диагностика, однако в случае светодиодных огней и разомкнутой цепи диагностические данные недоступны, так как система не может определить, подключена ли светодиодная лампа.

Поскольку система всегда «знает», присоединен ли прицеп или нет, системы автомобиля (например, система курсовой стабилизации и коробка передач I-shift) всегда оптимизируются по фактической конфигурации, то есть с прицепом/без прицепа.

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com