



Volvo Trucks. Driving Progress

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Luz de Travagem BLIGHT-E



Luz de travagem de emergência

As luzes de travagem intermitentes serão automaticamente activadas em caso de travagem de emergência. A frequência de intermitência é de 4 Hz e a travagem de emergência será detectada se a velocidade ultrapassar os 50km/h e a desaceleração for de 4 m/s² ou mais.

Esta função é desactivada quando a desaceleração for inferior a 2,5 m/s².

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Mais fácil para os utilizadores da estrada detectarem travagens de emergência.
- Contribui para a segurança em situações de tráfego congestionado.

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com