

FAKTABLAD

SIDOSPEGLAR MED KAMERA



Volvo Lastvagnars sidospeglar med kamera är ett kraftfullt hjälpmedel för att hålla koll på omgivningen under körningen.

Det här systemet har många funktioner som kan hjälpa dig i olika situationer. Välj mellan två varianter – ett basutförande och en version med en extra döda vinkel-kamera på passagerarsidan, monterad i kameraarmen på passagerarsidan.

Sidospeglarna med kamera förblir aktiverade under cirka 7 minuter efter att tändningen slagits från.

Säljvarianter

MIRCMS Sidospeglar med kamera

MIRCMCP Sidospeglar med kamera och döda vinkel-kamera på passagerarsidan



SÄKERHET

- Förbättrar den direkta sikten
- Förbättrar den indirekta sikten




ENERGIEFFEKTIVITET

- Sparar energi tack vare lägre vindmotstånd

FAKTABLAD

SIDOSPEGLAR MED KAMERA

Delad skärm ger utmärkt sikt



Vänster skärm: standardvy på skärmens övre del och vidvinkelvy på skärmens nedre del.

Båda skärmarna visar samtidigt en normal vy och en vidvinkelvy.

Zooma ut till överblicksvy

Du kan tillfälligt zooma ut kameravyn för att via skärmens övre del få överblick över ett större område. Det kan vara praktiskt när du behöver hålla ett större område under uppsikt. Vidvinkelvyn på skärmens nedre del förblir oförändrad när du zoomar ut bilden på skärmens övre del.

Automatisk panorering

När du kör runt ett hörn panorerer kameran automatiskt ut och visar släpets bakdel för att du ska kunna se exakt vad som händer runt fordonets bakre del. Automatisk panorering är endast tillgänglig vid körning framåt.

Fast panorering vid backning

Vid backning kan du välja att visa någon av tre olika vyer för att säkerställa att fordonet kan manövreras så exakt och säkert som möjligt. Välj mellan en standardvy och två ytterligare vyer.



Vänster kameraarm för sidospeglarna med kamera

Övervakning

Om du behöver kontrollera omgivningen runt lastbilen kan du aktivera sidospeglarna med kamera även när tändningen är franslagen. Systemet kan aktiveras från både förar- och passagerarstolen samt från lastbilens boyta.



1. Elektrisk infällning av kameraarmarna
2. Menyval
3. Justering av vänster synfält
4. Automatisk panorering
5. Aktivering av zoom
6. Justering av höger synfält
7. Justeringar eller menyval

Referenslinjer för indikering av avstånd

När du kopplar på en släpvagn visas en uppmaning om att konfigurera en bakre referenslinje för fordonet. Den här linjen visas sedan som en referens på skärmen. Vid körning framåt

FAKTABLAD

SIDOSPEGLAR MED KAMERA

visas ytterligare två linjer vid ett upplevt avstånd cirka 25 och 50 meter bakom fordonet.



1. Referenslinjer för avstånd – ändra linjernas längder
2. Växla referenslinjer
3. Dag-/nattläge
4. Uppvärmning av kamerorna
5. På/av

Justering av skärmarnas ljusstyrka

Skärmarna är utrustade med en ljussensor som känner av det omgivande ljuset och automatiskt justerar skärmarnas ljusstyrka. Ljusstyrkan för varje skärm kan även justeras manuellt.

Utökat nattläge

Kameraarmarna har inbyggda infraröda belysningar som gör det möjligt att använda det utökade nattläget. Den här funktionen ger mycket tydligare kamerabilder i svagt ljus.

Bländfria bilder

Sidospeglarna med kamera ger bländfria bilder även i direkt solljus där vanliga speglar kan ge kraftiga reflexer.

Uppvärmd kameralins

Kameralinsen värms automatiskt upp när omgivningstemperaturen sjunker. Den här funktionen kan vid behov även aktiveras manuellt, till exempel i mycket fuktiga miljöer.

Främre döda vinkel-kamera på passagerarsidan (endast MIRMCCP)

Det utökade paketet (MIRCMCP) innehåller dessutom en döda vinkel-kamera på passagerarsidan, monterad i kameraar-

men på passagerarsidan. Den här kameran ger en tydlig överblick över den del av passagerarsidan där oskyddade trafikanter kan dyka upp utan att synas vid körning i tät trafik.

Infällning av kameraarmarna

När du fäller in kameraarmarna visas fortfarande en begränsad del av kamerabilden på skärmarna. Kameraarmarna kan endast fällas in vid stillastående och när tändningen är frånslagen. Vid behov, till exempel vid körning i smala passager, kan kameraarmarna dock fällas in manuellt.



Vänster kameraarm för sidespeglarna med kamera



Höger skärm: standardvy på skärmens övre del och vidvinkelvy på skärmens nedre del.