

PRODUKTINFO

LENKRADVERSTELLUNG



Der Einstellbereich des Lenkrads ermöglicht jedem Fahrer eine optimale Fahrposition.

Lenkradverstellung

Die flexible Lenkradeinstellung erleichtert es, die optimale Fahrposition für jeden Fahrer zu finden. Außerdem kann das Lenkrad zum bequemen Ein- und Aussteigen an das Armaturenbrett hochgeklappt werden.

Es werden zwei Varianten der Lenkradeinstellung angeboten: mit oder ohne verstellbare Lenkwelle. Die Variante mit Lenkwellenverstellung (STGW-AD2) bietet einen noch größeren Einstellbereich für den Lenkradwinkel. So kann das Lenkrad beispielsweise in eine steilere Stellung gebracht werden.

Für alle Anpassungen lässt sich das Lenkrad mit einem Fußpedal leicht entriegeln und verriegeln.

Varianten

STGW-ADJ Mechanisch verstellbares Lenkrad, zwei Bewegungsrichtungen

STGW-AD2 Mechanisch verstellbares Lenkrad mit zusätzlicher Lenkwellenverstellung



ATTRAKTIVITÄT FÜR DEN FAHRER

- Die flexiblen Einstellungsmöglichkeiten der Sitzposition sorgen für mehr Komfort und Sicherheit.
- Das Fußpedal ermöglicht das Einstellen des Lenkrads mit beiden Händen, um die optimale Sitzposition zu erhalten.
- Das Lenkrad kann auch bis dicht an die Instrumententafel hochgeklappt werden, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.
- Die verstellbare Lenkwellenfunktion bietet einen erweiterten Bereich zur Einstellung des Lenkradwinkels und erhöht so insgesamt den Fahrkomfort.