

Folha de Especificações



Suportes das rodas sobressalentes (correias e suporte) na parte superior do chassis

Correias de plástico fixadas ao chassis são utilizadas temporariamente como fixação da roda sobressalente e respectivo suporte. Note que a fixação é apenas temporária e utilizada durante o transporte.

Um suporte de roda sobressalente normal também está incluído. Este suporte vem já montado na roda sobressalente fixada temporariamente ao chassis.

VOLVO

Volvo Trucks Corporation
www.volvotrucks.com