



Activation/désactivation de TD-LED via l'écran d'information du conducteur -> Paramètres du véhicule -> Détection remorque -> Activée/Désactivée.

Utilisation remorque éclairage par LED

Grâce à la détection de remorque TD-LED, il est possible de détecter les remorques dont les feux sont équipés soit d'ampoules classiques, soit de LED. Un diagnostic complet est possible pour les feux classiques, mais le diagnostic « circuit ouvert » n'est pas disponible pour les feux LED car le système ne peut pas détecter si un feu LED est présent.

Comme le système détecte toujours la présence ou l'absence d'une remorque, les systèmes embarqués seront toujours optimisés pour la configuration réelle (présence/ absence de remorque, système de régulation électronique du comportement dynamique ESP (Electronic Stability Program) et boîte de vitesses I-shift).

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com